SURYHA

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CORTINAS DE AR

SRA-900/1200/1500

Bem Vindo!

É com enorme satisfação que recebemos você, com mais um integrante do grande e satisfeito grupo de Clientes SURYHA.

Neste manual você encontra-rá todas as informações necessárias para instalar e utilizar Seu equipamnento, bem como mantê-lo limpo e em funcionamento.

No final deste manual Você encontra o certificado de garantia, onde consta o prazo de garantia que a SURYHA oferece para esse equipamnento, a contar de sua NF de compra.

Em caso de dúvidas, reclamações e sugestões, favor entrar em contato:
(54)3027-1377 E-mail: marketing@arsystem.com.br
Em caso da necessidade de encaminhamento em garantia, ou para solicitação de peças de reposição, contactar:
(54)3027-1377 E-mail: garantiassuryha@arsystem.com.br

Índice

- Bem Vindo!.....01

- Índice.....02

- Desembalagem.....03

- Instalação.....04

- Instalação.....05

- Utilização.....06

- Utilização.....07

- Segurança, Limpeza e vida útil.....08

- Garantia.....09

Desembale o equipamento:

1- Abra a caixa, cortando a fita com cuidado para não danificar o equipamento.



2- Vire a caixa de ponta-cabeça, segurando o equipamento com uma das mãos.



3- Remova a caixa com cuidado, puxando com ambas as mãos, tomando o devido cuidado para que o equipamento permaneça no chão, enquanto a remove.

4- Retire com cuidado o plástico que envolve o equiamento, calços de isopor.

5- Somente instale, ligue e use a cortina de ar após ter lido na íntegra e atenciosamente todo o conteudo deste manual de instruções.

6- Não deixe o plástico ao alcance de crianças, pois podem se sufocar. Mantenha as crianças longe de objetos cortantes ou ponteagudos.

7- Após certificar-se que o equipamento foi instalado e esta em perfeito funcionamento, indicamos o envio do material da embalagem a uma usina de reciclagem.

1- Para a instalação da cortina de ar, escolha um local que ofereça uma fixação segura e sem possibilidade de vibração, utiliza calços de borracha atrás dos suportes para isolar ainda mais o equipamento da base de instalação. Certifique-se de não haver aberturas ou pontos de saída de ar que possam inluir no funciona mento da cortina de ar.



2- Posicione a cortina de ar entre 1,50 e 3,0m de altura.



3- Em casos que a largura do vão for maior que o tamanho máximo de módulo disponível, sugerimos a instalação de dois ou mais módulos até o fechamento completo do vão, observando a distância de 20mm entre as cortinas de ar.



4- Não instalar o equipamento em locais onde ele esteja sujeito a jatos de água, umidade excessiva e ou agentes corrosivos.



5- Remova o suporte da cortina de ar soltando os parafusos de fixação localizados na parte trazeira inferior.



6- Com os suportes removidos da cortina de ar, fixe-os firmemente, observando a distância entre os mesmos para posterior encaixe do equipamento.

7- Encaixe a cortina de ar na parte superior do suporte, conforme mostra a figura, siga os passo 1,2, e 3 após recoloque os parafusos de fixação retirados no ítem 5.



Conhecendo a Cortina de ar:



Ligando e selecionando a velocidade:

1- Após o equipamento instalado, conecte o plug de energia a uma tomada, efetue o aterramento para sua maior segurança.

2- No painel, bem como no controle remoto você encontra um botão unico, onde será possível ligar/desligar e selecionar as velocidades.

3- Ligando x Velocidades:
- Um click, liga velocidade baixa, indicada para vaões de 1,5 a 2,1m de altura, sem vento externo.
- Dois clicks, liga velocidade média, indicada para vãos de 1,5 a 2,1m de altura, com vento externo.
- Três clicks, liga a velocidade alta, indicada para vãos acima de 2,1m.
- Clique mais uma vez para desligar o equipamento.

Obs.: As sugestões de uso não se aplicam a controle de insetos, poeiras, etc.. Em ambientes não climati zados, onde deseja-se apenas efetuar o controle destes agentes, utilize se possível a velocidade máxima.

Defletor de ar:

Para que a barreira de ar seja eficiente, torna-se necessária a regulagem do defletor de ar, avaliando a necessidade, conforme as figuras abaixo:

Regule o defletor manualmente.

Figura 01



Figura 02



Figura 03



FIGURA 01 - A cortina de ar esta instalada internamente, deseja-se proteger o ambiente interno contra a entrada de insetos, poeiras, odores, etc.. Direcionar o fluxo de ar para fora, gerando uma pressão positiva em direção dos mesmos. Utilizar velocidade máxima, se possível.

Obs.: Esta regulagem nunca deve ser utilizada com ambiente climatizado.

FIGURA 02 - A cortina de ar esta instalada internamente, deseja-se proteger a climatização, ar refrigerado aquecido, além de oferecer boa proteção contra agentes externos. Regular o defletor a 90º, com a barreira de ar paralela ao solo. Observar os indicadores de velocidades no menu UTILIZAÇÃO.

FIGURA 03 - A cortina de ar esta instalada internamente, deseja-se proteger o ambiente externo contra a saída de insetos, poeiras, odores, etc.. Direcionar o fluxo de ar para dentro, gerando uma pressão positiva em direção dos mesmos. Utilizar velocidade máxima, se possível.

Obs.: Esta regulagem nunca deve ser utilziada com ambiente climatizado.

Segurança:

1- Não inserir sob hipótese nenhuma objetos na saída de ar ou nas tomadas de ar, podendo ocorrer quebra dos rotores, ou choques elétricos.

2- Nunca obstruir a saída ou a tomada de ar.

3- Não expor a cortina de ar a umidade ou ambientes altamente corrosivos. Nunca lavar o equipamento com jatos de água.

4- Não remover a carenagem frontal com o equipamento conectado a tomada de energia.

5- Não utilizar a cortina de ar com cordão elétrico, plugue ou outros componentes danificados. Não tentar desmontar, consertar o produto. A substituição de peças danificadas só pode ser feita por serviço técnico especializado.

Limpeza e Vida Útil:

1- Desconecte o plug de energia da tomada.

2- Utilize apenas sabão neutro e pano umidecido.

3- Caso necessário, remova a carenagem frontal, efetuando com cuidado a limpeza interna com um pincel SECO nunca utilizar água, apenas pano levemente umidecido.

4- Após efetuar a limpeza interna, recolocar a carenagem frontal e aguardar 2 horas para ligar o equipamento.

Dados Técnicos:

	SRA-900	SRA-1200	SRA-1500
Dimensões(LxHxPmm):	920 x 215 x 180	1210 x 215 x 180	1510 x 215 x 180
Velocidade do ar (m/s):	12m/s	12m/s	12m/s
Vazão de ar (m³/h):	1920	2650	3200
Potência (W):	65	110	155
Consumo (W/h):	190	270	350
Isolamento efetivo (m)	3	3	3
Diâmetro do rotor(cm)	12	12	12
Peso (kg):	12	14	16
Ruído (dB):	50	50	50

INTRODUÇÃO:

O FABRICANTE GARANTE ESTE PRODUTO CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTE NO PERÍODO DE 12 MESES, CONTADO À PARTIR DA DATA DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

1- ESTA GARANTIA ABRANGE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE APRESENTAREM DEFEITOS CONSTATADOS COMO SENDO DE FABRICAÇÃO OU DE MÃO DE OBRA EMPREGADA NA PRODUÇÃO.

2- NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA OS PRODUTOS QUANDO:

A) HOUVER REMOÇÃO OU ADULTERAÇÃO DA ETIQUETA COM NUMERO DE SÉRIE OU RASURA NA NOTA FISCAL DE VENDA;
B) O PRODUTO FOR INSTALADO OU UTILIZADO EM DESACORDO COM O MANUAL DE INSTRUÇÕES;
C) O PRODUTO FOI LIGADO EM TENSÃO DIFERENTE A QUAL FOI DESTINADO;
D) O PRODUTO SOFREU MAL USO, CHOQUES, DESCUIDOS OU AINDA SOFREU ALTERAÇÕES OU CONSERTOS FEITOS POR ENTIDADE NÃO CREDENCIADA COM ASSISTENTE TÉCNICO SURYHA;
E) O DEFEITO FOI CAUSADO POR ACIDENTE OU MÁ UTILIZAÇÃO.

3- A GARANTIA NÃO COBRE:

A) DESPESAS COM INSTALAÇÃO DO PRODUTO;
B) PRODUTOS OU PEÇAS DANIFICADOS POR ACIDENTE DE TRANSPORTE OU MANUSEIO, RISCOS, AMASSAMENTOS OU EFEITOS DA NATUREZA;
C) MAL FUNCIONAMENTO OU QUEIMA POR PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA;
D) DESPESAS COM TRANSPORTE, PEÇAS, MÃO-DE-OBRA PARA PREPARAÇÃO DO LOCAL DA INSTALAÇÃO;
E) CHAMADAS RELACIONADAS A ORIENTAÇÃO DE USO CONSTANTES NO MANUAL DE INSTRUÇÕES SERÃO PASSÍVEIS DE COBRANÇA DO CONSUMIDOR.
F) DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIÇO AUTORIZADO QUANDO E SE O PRODUTO ESTIVER FORA DO MUNICÍPIO SEDE DO ASSISTENTE TÉCNICO;

4- OBSERVAÇÕES GERAIS:

A) AS DESPESAS DECORRENTES E CONSEQÜENTES DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS QUE NÃO PERTENÇAM AO PRODUTO SÃO DE RESPONSABILIDADE ÚNICA E EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR;
B) A SURYHA, BUSCANDO A MELHORIA CONTINUA DE SEUS PRODUTOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS CARACTERISITICAS TÉCNICAS E ESTÉTICAS DOS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO;
C) PARA SUA COMODIDADE, PRESERVE O MANUAL DE ISNTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.

CONTATO DEPARTAMENTO DE GARANTIA E PÓS-VENDA SURYHA:
garantiassuryha@arsystem.com.br
(54)3027-1377
Segunda à Sexta das 8:00 as 12:00h e das 13:20 as 17:00h